



# Configuration manuelle

## Configuration WAP pour Accès à Internet

Dans la rubrique GPRS, accès au net, configurer comme suit :

**NOM de profil :** nettelmob (ou choisir un autre nom)

**APN:** nettelmob

Accessoirement vous pouvez entrer une page d'accueil dans la rubrique :

**PAGE D'ACCUEIL:** <http://www.onatel.bf> (par exemple)

S'il vous est demandé les adresses IP des DNS, entrez :

**DNS1 :** 206.82.130.195

**DNS2 :** 199.202.55.2

## Configuration WAP pour Navigation WAP

Dans la rubrique WAP, configurer :

**NOM de profil :** Waptelmob

**APN:** waptelmob

**PASSERELLE :** 192.11.200.80

**Numéro de PORT:** 8080

Accessoirement vous pouvez entrer une page d'accueil dans la rubrique

**PAGE d'ACCUEIL :** <http://wap.yahoo.fr> (par exemple)

## Configuration pour le service MMS

Dans la rubrique MMS, configurer :

**Nom de profil :** Mmstelmob

**Access Point Name (ou Access Point) ou APN:** mmstelmob

**Proxy:** 192.11.200.80

**Port :** 8080

**URL MMSC:** <http://mms.onatel.bf>

## Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia 6280

### Configuration WAP

- 1) Appuyez sur **[Menu]** et sélectionnez **[Paramètres]**.
- 2) Dans **[Paramètres]** sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de config. perso]**.
- 3) Dans **[Cpte personnel]** appuyez sur **[Options]** > **[Ajouter nouveau]** > **[Services]**.
- 4) Entrez les informations suivantes :  
**Nom du compte** : WAPTELMOB  
**Page d'accueil** : <http://www.onatel.bf>  
**Nom d'utilisateur** : Laissez vide  
**Mot de passe** : Laissez vide  
**Utiliser point d'accès favoris** : Non  
**Paramètres de point d'accès** :  
**Serveur proxy** : Activer  
**Adresse proxy** : 192.11.200.80  
**Port du serveur proxy** : 8080  
**Porteuse de données** : GPRS  
**Paramètres de la porteuse de donné. :**  
**Point d'accès GPRS** : waptelmob  
**Type d'authentification** : Normale  
**Nom d'utilisateur** :  
**Mot de passe** :  
5) Appuyez trois fois sur **[Retour]**.  
6) Dans **[Cpte personnel]** choisissez le nom du profil que vous avez entré : WAPTELMOB , appuyez sur **[Options]** et sélectionnez **[Activer]**.  
Les nouveaux paramètres sont enregistrés et activés.

## Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia 6280

### Configuration GPRS

- 1) Appuyez sur **[Menu]** et sélectionnez **[Paramètres]**.
- 2) Dans **[Paramètres]** sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres de config. perso]**.
- 3) Dans **[Cpte personnel]** appuyez sur **[Options]** > **[Ajouter nouveau]** > **[Services]**.
- 4) Entrez les informations suivantes :  
**Nom du compte** : NETTELMOB  
**Page d'accueil** : <http://www.onatel.bf>  
**Nom d'utilisateur** : Laissez vide  
**Mot de passe** : Laissez vide  
**Paramètres de point d'accès** :  
**Serveur proxy** : Activer  
**Adresse proxy** : ne pas remplir  
**Port du serveur proxy** : ne pas remplir  
**Porteuse de données** : GPRS  
**Paramètres de la porteuse de donné. :**

**Point d'accès GPRS :** nettelmob

**Type d'authentification :** Normale

**Nom d'utilisateur :**

**Mot de passe :**

5) Appuyez sur la touche de fin d'appel pour revenir à l'écran d'accueil du téléphone.

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia 6280**

### **Configuration MMS**

- 1) Appuyez sur [**Menu**] et sélectionnez [**Paramètres**].
- 2) Dans [**Paramètres**] sélectionnez [**Configuration**] > [**Paramètres de config. perso**].
- 3) Dans [**Cpte personnel**] appuyez sur [**Options**] > [**Ajouter nouveau**] > [**MMS**].
- 4) Entrez les informations suivantes :

**Nom du compte :** MMSTELMOB

**Adresse du serveur :** http://mms.onatel.bf

**Utiliser point d'accès favoris :** Non

**Paramètres de point d'accès :**

**Serveur proxy :** Activer

**Adresse proxy :** 192.11.200.80

**Port du serveur proxy :** 8080

**Paramètres de la porteuse de données. :**

**Point d'accès GPRS :** mmstelmob

**Type d'authentification :** Normale

**Nom d'utilisateur :**

**Mot de passe :**

5) Appuyez trois fois sur [**Retour**].

6) Dans [**Cpte personnel**] sélectionnez le nom du profil MMS que vous avez entré : MMSTELMOB, appuyez sur [**Options**] > [**Activer**].

Les nouveaux paramètres sont enregistrés et activés.

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia E 71**

### **Configuration MMS**

01) Appuyer sur [**Menu**] et sélectionner [**Outils**] > [**Paramètres**] > [**Connexion**].

02) Dans [**Connexion**], sélectionner [**Points d'accès**].

03) Appuyer sur [**Options**] > [**Nouveau point d'accès**].

Entrer les informations suivantes :

**Nom de connexion :** MMSTELMOB

**Porteuse de données :** Sélectionner [**Données paquets**].

**Nom du point d'accès :** mmstelmob

**Nom d'utilisateur :**

**Mot de passe :** Ne pas demander

**Mot de passe :**

**Authentification :** Normale

**Page de démarrage :** <http://mms.onatel.bf>

04) Appuyer sur **[Options]** et sélectionner **[Paramètres avancés]** .

Entrer les informations suivantes :

**Type de réseau :** IPv4

**Adresse IP téléphone :** Automatique

**Adresse DNS :** Automatique

**Adresse proxy :** 192.11.200.80

**N° de port proxy :** 8080

05) Appuyer sur **[Options]** > **[Quitter]** puis appuyer sur **[Retour]** .

06) Dans **[Menu]** , sélectionner **[Communic.]** > **[Messagerie]** .

07) Appuyer sur **[Options]** > **[Paramètres]** > **[Message multimédia]** > **[Point d'accès utilisé]** .

08) Dans la liste, sélectionner le nouveau profil (MMSTELMOB) .

09) Appuyer sur la touche de fin d'appel.

Le nouveau profil est enregistré et activé.

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia E 71**

### Configuration WAP

01) Appuyer sur **[Menu]** et sélectionner **[Outils]** > **[Paramètres]** > **[Connexion]** .

02) Dans **[Connexion]** , sélectionner **[Points d'accès]** .

03) Appuyer sur **[Options]** > **[Nouveau point d'accès]** .

Entrer les informations suivantes :

**Nom de connexion :** WAPTELMOB

**Porteuse de données :** Sélectionner **[Données paquets]** .

**Nom du point d'accès :** Waptelmob

**Nom d'utilisateur :**

**Mot de passe :** Ne pas demander

**Mot de passe :**

**Authentification :** Normale

**Page de démarrage :** <http://www.onatel.bf>

04) Appuyer sur **[Options]** et sélectionner **[Paramètres avancés]** .

Entrer les informations suivantes :

**Type de réseau :** IPv4

**Adresse IP téléphone :** Automatique

**Adresse DNS :** Automatique

**Adresse proxy :** 192.11.200.80

**N° de port proxy :** 8080

05) Appuyer sur **[Options]** > **[Quitter]** puis appuyer sur **[Retour]** .

06) Dans **[Menu]** , sélectionner **[Web]** .

07) Appuyer sur **[Options]** > **[Paramètres]** > **[Général]** > **[Point d'accès]** > **[Défini par l'utilis.]** .

08) Dans la liste, sélectionner le nouveau profil (WAPTELMOB) .

09) Appuyer sur la touche de fin d'appel.

Le nouveau profil est enregistré et activé.

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Nokia E 71**

### Configuration GPRS

01) Appuyer sur **[Menu]** et sélectionner **[Outils] > [Paramètres] > [Connexion]** .

02) Dans **[Connexion]** , sélectionner **[Points d'accès]**.

03) Appuyer sur **[Options] > [Nouveau point d'accès]** .

Entrer les informations suivantes :

**Nom de connexion** : NETTELMOB

**Porteuse de données** : Sélectionner [Données paquets] .

**Nom du point d'accès** : nettelmob

**Nom d'utilisateur** :

**Mot de passe** : Ne pas demander

**Mot de passe** :

**Authentification** : Normale

**Page de démarrage** : <http://www.onatel.bf>

04) Appuyer sur **[Options]** et sélectionner **[Paramètres avancés]** .

Entrer les informations suivantes :

**Type de réseau** : IPv4

**Adresse IP téléphone** : Automatique

**Adresse DNS** : Automatique

**Adresse proxy** : Aucune

**N° de port proxy** : 0

05) Appuyer sur **[Options] > [Quitter]** puis appuyer sur **[Retour] > [Quitter]** .

Le nouveau profil est enregistré

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du SAMSUNG D900**

### Configuration WAP sur GPRS

1) Appuyer sur **[Menu]**.

2) Sélectionner **[Navigateur] > [Réglages]**.

3) Sélectionner un profil.

Entrer les données suivantes:

**Nom du profil**: WAPTELMOB

**URL page d'accueil**: <http://www.onatel.bf>

**Support données** : GPRS uniquement

4) Activer le proxy et sélectionner **[Réglages GPRS]**. Entrer les données suivantes:

**Proxy IP**: 192.11.200.80

**Port du proxy:** 8080

**APN:** Waptelmob

**Identifiant:**

**Mot de passe:**

5) Appuyer sur **[Enreg.]** deux fois.

6) Appuyer sur **[Retour]** et sélectionner **[Serveur actuel]**.

7) Dans **[Serveur actuel]**, sélectionner le profil enregistré.

Le nouveau profil est enregistré et activé.

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du SAMSUNG D900**

### **Configuration MMS sur GPRS**

Appuyer sur **[Menu]**.

2) Sélectionner **[Messages] > [Réglages] > [MMS] > [Profils MMS] > [Paramètres du serveur]**.

3) Sélectionner un profil et appuyer sur **[OK]**.

Entrer les informations suivantes :

**Nom du profil :** MMSTELMOB

**URL du serveur:** http://mms.onatel.bf

4) Activer le proxy et sélectionner **[Réglages GPRS]**.

Entrer les informations suivantes:

**Adresse IP:** 192.11.200.80

**Port:** 8080

**APN:** mmstelmob

**Identifiant:**

**Mot de passe:**

5) Appuyer sur **[Enreg.]** deux fois.

6) Appuyer sur **[Retour]** et sélectionner **[Serveur actuel]**.

7) Dans **[Serveur actuel]** , sélectionner le profil enregistré.

Le nouveau profil est enregistré et activé

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du SAMSUNG D900**

### **Configuration GPRS**

1) Appuyer sur **[Menu]**.

2) Sélectionner **[Navigateur] > [Réglages]**.

3) Sélectionner un profil.

Entrer les données suivantes:

**Nom du profil:** NETTELMOB

**URL page d'accueil:** <http://www.onatel.bf>

**Support données :** GPRS uniquement

4) Activer le proxy et sélectionner **[Réglages GPRS]**.

Entrer les données suivantes:

**DNS 1 :** 206.82.130.195

**DNS 2 :** 199.202.55.2

**APN :** nettelmob

**Identifiant :**

**Mot de passe :**

5) Appuyer sur **[Enreg.]** deux fois.

Le nouveau profil est enregistré.

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Sony-Ericsson P900**

### **Configuration GPRS**

1 - Sélectionner le menu **[Panneau de config.]** puis dans l'onglet **[Connexions]** , **[Comptes Internet]** .

2 - Choisir **[Nouv]** puis saisir les informations suivantes :

**Nom du compte :** MMSTELMOB

**Type de connexion :** GPRS

**Options avancées :**

**Nom d'utilisateur et mot de passe requis :** cocher la case

**Nom d'utilisateur :**

**Mot de passe :**

**Adresse :** mmstelmob

3 - Appuyer trois fois sur **[Terminé]**.

4 - Dans le menu **[Panneau de configuration]** sélectionner **[Comptes WAP]** .

5 - Choisir **[Nouveau]** puis saisir les informations suivantes :

**Nom du compte :** MMSTELMOB

**Compte internet :** MMSTELMOB (précédemment créé)

**Utiliser proxy :** cocher la case.

**Adresse :** 192.11.200.80

**Port :** 8080

**Nom d'utilisateur :**

**Mot de passe :**

6 - Appuyer deux fois sur **[Terminé]** , puis dans le menu **[Panneau de config.]** sélectionner **[Comptes de messagerie]** .

7 - Choisir l'onglet **[MMS]** puis saisir les informations suivantes :

**Adresse du centre de service :** <http://mms.onatel.bf>

**Compte WAP :** MMSTELMOB (précédemment créé)

**Automatique** : Activé

**Taille téléchargeable** : Aucune restriction

8 - Appuyer sur **[Terminé]**. Le nouveau profil est enregistré.

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Sony-Ericsson P900**

### Configuration GPRS

1 - Sélectionner le menu

**[Panneau de config.]**

puis dans l'onglet **[Connexions]** ,

**[Comptes Internet]** .

2 - Choisir **[Nouv]** puis saisir les informations suivantes :

**Nom du compte** : WAPTELMOB

**Type de connexion** : GPRS

3 - Appuyer sur **Options avancées**

**Nom d'utilisateur et mot de passe requis** : cocher la case.

**Nom d'utilisateur** :

**Mot de passe** :

**Adresse** : Waptelmob

4 - Appuyer trois fois sur **[Terminé]**.

5 - Dans le menu **[Panneau de configuration]** sélectionner **[Comptes WAP]** .

6 - Choisir **[Nouveau]** puis saisir les informations suivantes :

**Nom du compte** : WAPTELMOB

**Compte internet** : WAPTELMOB (précédemment créé)

**Utiliser un proxy** : cocher la case.

**Adresse** : 192.11.200.80

**Port** : 8080

**Nom d'utilisateur** :

**Mot de passe** :

7 - Appuyer sur **[Terminé]**.

8 - Appuyer sur **[Par défaut]**.

9 - Cocher **[Utiliser compte WAP]**.

10 - Dans **[Par défaut]** sélectionner WAPTELMOB.

11 - Appuyer sur **[Terminé]** Le nouveau profil est enregistré.

## **Exemple de configuration manuelle de poste : Cas du Sony-Ericsson P900**

### Configuration GPRS

1 - Sélectionner le menu **panneau de configuration** puis dans l'onglet **Connexion, Compte internet** .

2 - Choisir **Nouveau** puis saisir les informations suivantes :

**Nom du compte** : NETTELMOB

**Type de connexion** : GPRS

**Options avancées** :

**Nom d'utilisateur et mot de passe requis :**

**Nom d'utilisateur :**

**Mot de passe :**

**Adresse :** nettelmob

3 - Appuyer sur **Terminé.**